登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える

本機に登録している全ての登録地点情報を、SDメモリーカードに書き出し(バックアップ)することができます。書き出したバックアップファイル(拡張子「bkd」)は、SDメモリーカードから本機に書き替え(リストア)することもできます。

※電池動作で操作を行う場合は、必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。「夢 P.38、P.83

1

メニュー → 情報 → 地点編集 → 全書き出し/全書き替え をタッチする。

: 全書き出し/全書き替え画面が表示されます。

2

- SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す場合(バックアップ)
 - ① SDに全ての地点情報を書き出す をタッチする。 現在地 情報 > 全書き出し / 全書を替え
 - : メッセージが表示されるので、 はい をタッチ すると、本機に登録している全ての登録地点情報 をSDメモリーカードに書き出し(バックアップ) します。



- SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える場合(リストア)
 - ① SDから全ての地点情報を書き替える をタッチする。
 - :ファイル選択画面が表示されます。
 - ② 書き替えたいファイルを選択し、タッチする。
 - : メッセージが表示されるので、 はい → はい を タッチすると、SDメモリーカードにあるファイルを本機に書き替え(リストア)します。
 - ※本機の登録地点情報が全て書き替わりますので、 残しておきたい本機の登録地点情報は、あらか じめ書き出し(エクスポート)してください。



お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したバックアップファイルは "NAVI POINT" フォルダに保存されます。
- バックアップファイルのファイル名は変更できますが、下記の操作は行わないでください。本機で 認識できなくなります。
 - ・フォルダ名 "NAVI POINT" や、ファイルの拡張子 [bkd] を変更する
 - · "NAVI POINT" フォルダからファイルを移動させる