

# 動作の種類と走行中の制限について

## 動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)について

本機は、使用する電源や吸盤スタンドの装着状態によって車動作・家庭動作・電池動作と変わります。  
 ※必ず付属の吸盤スタンドまたは別売品のスタンドを使用してください。市販の汎用スタンドなどを  
 使用すると、車動作に変わらずナビゲーションの性能を発揮できません。

使用する電源	シガーライターコード/ACアダプター(別売)	内蔵電池
吸盤スタンド 装着時	車動作*	電池動作
吸盤スタンド 未装着時	家庭動作	電池動作

\*印…車動作中に吸盤スタンドを取り外しても家庭動作に変わりません。  
 家庭動作にするには、吸盤スタンドを取り外した状態で本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

## 制限される主な機能

動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)や走行/停車判定によって、下記のように機能が制限されます。

動作の種類	車動作		家庭動作	電池動作*1
	停車中	走行中		
ヘッドホン接続時の音声出力	○	×	○	○*2
各メニュー操作	○	×	○	○*2
地図スクロール	○	×	○	○*2
道幅3m未満の細街路表示	○	×	○*3	○*3
自律航法(Gジャイロ)	○	○	×	×
マップマッチング	○	○	○	○
音声案内	○	○	○	○
画面消し	×	×	×	○
ecoドライブの評価	○	○	×	×
ガイドブック地点	○	×	○	○*2
VICS表示(G1100VD)のみ	○	○	×	×
ここいこト(G1100VD)のみ	○	×	○	○*2
車両センサーの確認	○	○	×	×
セキュリティ設定	○	×	×	×
地図更新/ アプリケーションバージョンアップ	○	×	○	×
リヤビューカメラ/ビデオ映像 (G1100VD)のみ	○	○:リヤビューカメラ、×:ビデオ映像	×	×
テレビ(ワンセグ)視聴*4	○	×	○	○*2
音楽再生	○	○	○	○
動画再生	○	×	○	○*2
画像再生(スライドショー)	○	×	○	○*2
Gアプリの操作	○	×	○	○
Myストッカーの操作	○	×	○	○*2

○印…制限しない    ×印…制限する

- \*1印…電池残量が少なくなると操作できない場合があります。
- \*2印…吸盤スタンドを装着して走行した場合は、車動作(走行中)と同等の制限になります。
- \*3印…走行した場合は、車動作(走行中)と同等の制限になります。
- \*4印…テレビ視聴制限を設定している場合は、テレビ(ワンセグ)を使用することができません。 [P] L-6