

# 自宅を登録する

自宅を登録しておくこと、自宅までのルートを探索することができます。

## 1 メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。

**お知らせ** 自宅が未登録の場合、**メニュー** → **自宅へ戻る** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

## 2 自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。



## 3 登録方法を選び、地図を表示する。

※表示方法は C-1 の各手順を参考にしてください。



## 4 自宅にする をタッチする。

※設定メニューが表示されない場合は、 をタッチして設定メニューを表示してください。



### ■ 自宅の位置を修正する場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(—|—)を自宅に合わせる。
- ② → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には マークが表示されます。)

**お知らせ** 登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。  
 I-10