

# D

## ガイドブックを利用する

ガイドブック  
を利用する

ガイドブックを利用する .....	D-2
ガイドブック地点を利用する .....	D-3

# ガイドブックを利用する

ガイドブックとは、JTBパブリッシングの観光データベース「るるぶDATA」をナビゲーション用に収録したものです。

- 「るるぶDATA」の著作権は、(株)JTBパブリッシングが有しています。(ジャンル名称など、一部のデータは(株)JTBパブリッシングが保有するコンテンツをもとに編集しています)
- 「るるぶDATA」は、2016年10月時点のものです。掲載内容は変更される場合があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。

## 1 メニュー → ガイドブック をタッチする。

：エリア選択画面が表示されます。

## 2 エリア → 都道府県 → ジャンル → 施設 を選択し、タッチする。

：施設の詳細画面が表示されます。

(例)施設選択画面



50音順 ー 50音順に表示します。

距離順 ー 現在地からの距離が近い順に表示します。

サブエリア ー エリア/ジャンルを選択して絞り込みができます。

(例)施設の詳細画面



### ① テキスト表示 ボタン/テキストをタッチ

テキストが全画面表示されます。

**戻る** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

### ② <前項 ボタン

前の施設の詳細画面に移動します。

### ③ 文字サイズ ボタン

テキストの文字サイズを選択することができます。

**×閉** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

### ④ 地図表示 ボタン

選択した施設周辺の地図を表示します。

※地点リストが表示された場合は、地点を選択し、

**決定** をタッチしてください。

※ **☞** C-2手順 4、5 に従って操作するとルート案内を開始します。

### ⑤ 写真拡大 ボタン/写真をタッチ

写真が全画面表示されます。

**戻る** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

### ⑥ 次項 > ボタン

次の施設の詳細画面に移動します。

# ガイドブック地点を利用する

ガイドブックに収録されている施設などを地図上にアイコン表示し、情報を見ることができます。

## 1 画面をタッチする。

：画面に  が表示され、カーソルに近い順にアイコン表示された施設の写真がリスト表示されます。写真がない施設は、写真の代わりに吹き出しアイコンのマークが表示されます。

※吹き出しアイコンは、現在地を中心に直径 10 km 圏内の施設を、最大 100 件まで表示します。



## 2 情報を見たい施設を写真リスト最上部の大きな写真に表示させ、タッチする。

：選択した施設の詳細画面が表示されます。

※下記の方法で、施設を写真リスト最上部の大きな写真に表示することができます。

- 写真リスト右の  /  で選択する。
- 写真リストに表示されている写真をタッチする。
- 情報を見たい施設の吹き出しアイコンをタッチする。  
※同じ建物内に複数の施設がある場合は、続いて  /  で選択してください。



吹き出しアイコン ↓ 写真リスト



ガイドブック  
を利用する

### お知らせ

- **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図基本表示** でガイドブック地点の表示/非表示の設定をすることができます。 
- **メニュー** → **設定** → **ガイドブック地点** で表示させる施設のジャンルの設定をすることができます。   
※全てのジャンルを非表示にしている場合は、吹き出しアイコンや写真リストは表示されません。
- 現在地の地図画面の縮尺スケールが 200 m 以上の場合は、吹き出しアイコンは表示されません。  
※スクロール後は縮尺スケールに関係なく表示されます。
- 3D 地図ではガイドブック地点は表示されません。