

# スマートフォンを本機に登録する

(G1100VD)のみ

スマートフォンを合計3台まで本機に登録することができます。

※すでに3台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。[P] H-4

## 1 **メニュー** → **ここいこ** をタッチする。

：ここいこ紹介画面が表示されます。


※ここいこ紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



## 2 **設定手順を表示** / **以後、非表示** をタッチする。

：ここいこ設定手順画面が表示されます。


※ **以後、非表示** をタッチした場合は、次回からここいこ紹介画面は表示されません。



## 3 **機器登録へ** をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ **メニュー** → **設定** → **次へ** → **BLUETOOTH設定** → **機器登録** をタッチして表示することもできます。



## 4 **新規機器登録** をタッチする。

※他のスマートフォンが本機に接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。

：BLUETOOTH接続画面が表示されます。



**おでかけナビサポート接続へ** をタッチするとおでかけナビサポート機器接続画面を表示します。[P] H-5

「ナビサポート」  
を利用する