

項目	ボタン	内容	ページ
【交差点拡大図の表示】	する ☆	ルート案内時に交差点拡大図を表示します。	1-7
	しない	交差点拡大図を表示しません。	
【交差点情報表示】	常時 ☆	ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。	1-7
	案内中	ルート案内時に交差点情報を表示します。	
	しない	交差点情報を表示しません。	
【方面看板の表示】	常時 ☆	ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。	1-7
	案内中	ルート案内時に方面看板を表示します。	
	しない	方面看板を表示しません。	
【ETCレーンの表示】	する	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。	1-7
	しない ☆	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】	する ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	1-8
	しない	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】*4	する ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	しない	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【VICSガイド】 G1100VDのみ	する ☆	ルート案内時にVICSの渋滞/規制情報がある区間に近づくと、音声で案内します。	-
	しない	VICSの渋滞/規制情報を音声で案内しません。	
【新旧ルート比較画面表示】 G1100VDのみ	する ☆	DRGS(ダイナミックルートガイダンスシステム)でルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示します。	1-8
	しない	新旧ルート比較画面を表示しません。	
【オートデモスタート】/ 【デモ】*5 (家庭動作時のみ使用できるデモ用のシミュレーションを設定します。)	する	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。*6	-
	しない ☆	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	開始する	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 4印…自動再探索の設定については、**図1-16**をご覧ください。

* 5印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 6印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。