

## 画面の表示内容について



### ① ルート

目的地までのルートを表示します。

### ② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/各AVモード時に表示
- …ecoドライブ評価中に表示
- …内蔵電池の状態を表示 [P.37](#)

※ ボタンサイズの設定を にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF ([P.44](#)) で表示させてください。

### ③ 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、または自律航法 ([P.21](#)) が動作しているときは が点灯します。
  - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
    - ・ 緑色…GPSなどにより測位中
    - ・ 黄色…クイックGPS ([P.21](#)) により測位中
    - ・ 黒色…測位計算中/未測位
- ※ ボタンOFF ([P.44](#)) やコンパス非表示にすると、コンパスマークのみ表示します。

### ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。

### ⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

### ⑥ 現在の時刻

### ⑦ 情報バー

道路名または周辺の住所、目的地までの残距離\*<sup>1</sup>、到着予想時刻\*<sup>1</sup>などを表示します。  
\* 1印…ルート案内時のみ表示します。

### ⑧ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。  
※ 矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。

### ⑨ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。

### ⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

### ⑪ 安全・安心運転サポート情報表示

安全・安心運転サポート情報を表示します。

[P.79](#)

※ 地図画面の状態によって、表示位置が異なります。

### ⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

### ⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路    赤色：国道  
 緑色：主要地方道、県道    灰色：一般道、細街路\*<sup>2</sup>  
 青色(破線)：フェリー航路  
 \* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。  
 ※ 市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。  
 ※ 地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

### ⑭ VICS タイムスタンプ [G1200VD](#) のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [P.72](#)

### ⑮ 冠水注意ポイント

豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所に表示します。  
 ※ 縮尺スケールが200 m以上の場合は、冠水注意ポイントは表示されません。