

## 交通情報の表示について


VICS 情報には、文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。  
 ※ VICS 情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方のVICS 情報は表示されません。  
 ※ 文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)はVICS 情報を受信しても自動的に表示されません。

FM 多重画面から各情報を表示させてください。☞ P.73


※ 下記の場合、本機で受信したVICS 情報が消去されます。

- ・ 本機の電源を切ったり、周波数を変更したとき
- ・ VICS 情報保存時間を経過したとき

### 文字表示(レベル1)



### 図形表示(レベル2)



#### ① ヘッダー文

FM 多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

#### ② 目次内容

#### ③ 目次選択ボタン

#### ④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

#### ⑤ 受信中の周波数

#### ⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

#### ⑦ ▼ / ▲

画面送り/戻しをします。

#### ⑧ 規制情報(VICS 情報マーク)

☞ P.72

#### ⑨ 駐車場マーク

☞ P.72

#### ⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。  
 ※ 赤色：渋滞 橙色：混雑

#### ⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。