

# VICS表示の設定をする

G1200VDのみ

VICS情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。[P.72]

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **VICS表示設定** をタッチする。

: VICS表示設定画面が表示されます。

※地図画面のVICSタイムスタンプをタッチしてもVICS表示設定画面が表示されます。

**2** 設定したい項目をタッチする。

: 表示灯が点灯し、設定されます。

ボタン	内容
<b>情報点滅</b> ☆	矢印などのVICS情報を点滅表示します。 ※設定しない場合は点灯表示します。
<b>有料道</b> ☆	有料道路のVICS情報を表示します。
<b>一般道</b> ☆	一般道路のVICS情報を表示します。
<b>駐車場</b> ☆	駐車場情報を表示します。
<b>規制</b> ☆	規制情報を表示します。
<b>範囲</b> ☆	範囲情報のある規制を表示します。
<b>渋滞混雑</b> ☆	渋滞・混雑の情報を表示します。
<b>渋滞なし</b>	渋滞のない道路の情報を表示します。
<b>統計情報</b> ☆	統計情報を表示します。



表示灯

ナビゲーションの操作

☆はお買い上げ時の設定です。  
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。