

音楽／動画／画像について	I-18
Gアプリについて	I-22

My ストッカーを使う J-1

My ストッカーについて	J-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	J-3
My ストッカー内のファイルを削除する	J-4
使用領域を確認する	J-5
My ストッカーを初期化する	J-6

システム設定をする K-1

システム設定画面を表示する	K-2
画面の明るさを調整する	K-3
省電力の設定をする	K-4
キー操作音の設定をする	K-4
セキュリティコードについて	K-5
テレビ視聴制限について	K-6
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	K-7
バージョン情報を見る	K-8
地図更新について	K-8
電源設定をする	K-9
リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する	K-10

必要なとき L-1

市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア	L-2
表示できる施設	L-4
別売品のご案内	L-6
商標などについて	L-8
さくいん	L-9