

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは、JTBパブリッシングの観光データベース「るるぶDATA」をナビゲーション用に収録したものです。

- 「るるぶDATA」の著作権は、(株)JTBパブリッシングが有しています。(ジャンル名称など、一部のデータは(株)JTBパブリッシングが保有するコンテンツをもとに編集しています)
- 「るるぶDATA」は、2017年10月時点のものです。掲載内容は変更される場合があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。

1 メニュー → ガイドブック をタッチする。

：エリア選択画面が表示されます。

2 エリア → 都道府県 → ジャンル → 施設 を選択し、タッチする。

：施設の詳細画面が表示されます。

(例)施設選択画面




50音順 ー 50音順に表示します。

距離順 ー 現在地からの距離に近い順に表示します。

サブエリア ー エリア/ジャンルを選択して絞り込みができます。

(例)施設の詳細画面



① テキスト表示 ボタン/テキストをタッチ

テキストが全画面表示されます。
戻る をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

② <前項 ボタン

前の施設の詳細画面に移動します。

③ 文字サイズ ボタン

テキストの文字サイズを選択することができます。
×閉 をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

④ 地図表示 ボタン

選択した施設周辺の地図を表示します。
※地点リストが表示された場合は、地点を選択し、決定 をタッチしてください。
※[客] C-2手順 4、5 に従って操作するとルート案内を開始します。

⑤ 写真拡大 ボタン/写真をタッチ

写真が全画面表示されます。
戻る をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

⑥ 次項 > ボタン

次の施設の詳細画面に移動します。