

# AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)/動画の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AVモードを終了してください。☞ P-5

## 1 各AVモードの再生画面で**現在地**をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。



## 2 AV同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※ **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。☞ P-H-16



(例) 現在地の地図画面(AV音量バー表示)



- |  |  |
|--|--|
| <p>① <b>AV音量表示</b><br/>音量を調整または消音にすると表示されます。</p> <p>② <b>AVオフ</b> ボタン<br/>AVモードを終了します。</p> <p>③ <b>- / +</b> ボタン<br/>音量を調整します。<br/>(<b>-</b> : 小さくなる <b>+</b> : 大きくなる)</p> | <p>④ <b>消音</b> ボタン<br/>消音にします。<br/>※消音中に <b>消音</b> または <b>- / +</b> をタッチすると消音を解除します。</p> <p>⑤ <b>×閉</b> ボタン<br/>AV音量バーを閉じます。</p> |
|--|--|

### お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。