


地図の操作

地図を拡大／縮小する

1 **広域** / **詳細** をタッチして地図を拡大または縮小する。



お知らせ

- 地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5 m～詳50 mは市街地図が表示されます。)
詳5 m / 詳12 m / 詳25 m / 詳50 m / 50 m / 100 m / 200 m / 500 m / 1 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 25 km / 100 km / 250 km
- ※お買い上げ時は50 m(右画面地図は200 m)で表示されます。
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 3D地図で市街地図を表示した場合は、一部のビルなどを立体的に表示します。

地図表示(方位)を切り換える

1 **コンパスボタン**をタッチする。

- ※タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。
- ※コンパスボタン(☰P.44)を表示していない場合は、地図表示を切り換えることができません。コンパスボタンを表示してから操作を行ってください。
- ※お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。


進行方向を上(平面地図)

進行方向を上に表示します。



3D 地図

進行方向を上(3D)で表示します。



北方向を上(平面地図)

北方向を上に表示します。

