

動作の種類と走行中の制限について

動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)について

本機は、使用する電源や吸盤スタンドまたはVICSアンテナ*¹の装着状態によって車動作・家庭動作・電池動作と変わります。

※必ず付属または別売品のスタンドやVICSアンテナ*¹を使用してください。市販の汎用品などを使用すると、車動作に変わらずナビゲーションの性能を發揮できません。

使用する電源	シガーライターコードまたはACアダプター(別売)	内蔵電池
吸盤スタンドまたはVICSアンテナ* ¹ 装着時	車動作* ²	電池動作
吸盤スタンド、VICSアンテナ* ¹ ともに未装着時	家庭動作	電池動作

* 1印…VICSアンテナは[G1300VD]のみです。

* 2印…車動作中に吸盤スタンド、VICSアンテナ*¹を取り外しても家庭動作に変わりません。
家庭動作にするには、取り外した状態で本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

制限される主な機能

動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)や走行/停車判定によって、下記のように機能が制限されます。

動作の種類	車動作		家庭動作	電池動作* ¹
	停車中	走行中		
各メニュー操作	○	× (一部のメニューのみ操作可能)	○	○* ²
地図スクロール	○	× (短くタッチする操作のみ可能)	○	○* ²
道幅3m未満の細街路表示	○	× (道幅3m未満の細街路を走行中のみ表示可能)	○* ³	○* ³
自律航法(Gジャイロ)	○	○	○	×
画面消し	×	×	×	○
ecoドライブの評価	○	○	×	×
ガイドブック地点	○	× (吹出しアイコンのみ表示可能)	○	○* ²
VICS表示[G1300VD]のみ	○	○	×	×
車両センサーの確認	○	○	×	×
セキュリティ設定	○	×	×	×
地図更新/ アプリケーションバージョンアップ	○	×	○	×
リヤビューカメラ/ビデオ映像 [G1300VD]のみ	○	○：リヤビューカメラ、×：ビデオ映像	○	×
テレビ(ワンセグ)視聴* ⁴	○	×：映像、○：音声	○	○* ²
動画再生	○	×：映像/動画一画面の表示、○：音声	○	○* ²
画像再生(スライドショー)	○	×	○	○* ²
Gアプリの操作	○	×	○	○
Myストッカーの操作	○	×	○	○* ²

○印…制限しない ×印…制限する

* 1印…電池残量が少なくなると操作できない場合があります。

* 2印…吸盤スタンドを装着して走行した場合は、車動作(走行中)と同等になります。

* 3印…走行した場合は、車動作(走行中)と同等になります。

* 4印…テレビ視聴制限を設定している場合は、テレビ(ワンセグ)を使用することができません。[K-6]