

画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。【[P](#) H-3

② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/各AVモード時に表示
- …ecoドライブ評価中に表示
- …内蔵電池の状態を表示【[P](#) A-21

※ボタンサイズの設定(【[P](#) H-16)を「大」にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF(【[P](#) B-4)で表示させてください。

③ 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかが受信、または自律航法(【[P](#) A-5)が動作しているときは「」が点灯します。
 - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
 - ・緑色…GPSなどにより測位中
 - ・黄色…クイックGPS(【[P](#) A-5)により測位中
 - ・黒色…測位計算中/未測位
- ※ボタンOFF(【[P](#) B-4)やコンパス非表示(【[P](#) H-16)にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
【[P](#) H-5、H-7

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ 情報バー

道路名または周辺の住所(【[P](#) H-12)、目的地までの残距離*1、到着予想時刻*1などを表示します。
*1印…ルート案内時のみ表示します。

⑧ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。
※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。
【[P](#) H-16

⑨ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。
※表示は変更できます。【[P](#) H-3

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。
【[P](#) H-5、H-9

⑪ 安全・安心運転サポート情報表示

安全・安心運転サポート情報を表示します。
【[P](#) H-7
※地図画面の状態によって、表示位置が異なります。

⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。
【[P](#) H-5、H-8

⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*2
青色(破線)：フェリー航路
*2印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。
※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭ VICS タイムスタンプ【G1300VD】のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。【[P](#) G-4

⑮ 冠水注意ポイント

豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所に表示します。【[P](#) H-12
※縮尺スケールが200m以上の場合は、冠水注意ポイントは表示されません。