


## 登録地点情報の内容を編集する。



- ① **名称** ボタン  
名称を変更します。[F] 下記
- ② **フォルダ** ボタン  
任意のフォルダに登録します。[F] 下記  
※自宅を編集する場合は表示されません。
- ③ **TEL** ボタン  
電話番号を登録します。[F] F-4
- ④ **メモ** ボタン  
メモを登録します。[F] 下記
- ⑤ **アラーム** ボタン  
アラーム音を変更します。[F] F-4
- ⑥ **地図表示** ボタン  
周辺の地図を表示します。
- ⑦ **並び替え** ボタン  
登録地点の並び替えをします。[F] F-5  
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。  
※自宅を編集する場合は表示されません。
- ⑧ **マーク** ボタン  
マークを変更します。[F] F-5
- ⑨ **削除** ボタン  
自宅や登録地点を削除します。

## ■ 名称／メモを編集する場合

- ① **名称** / **メモ** をタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

- ② 名称／メモを入力する。

[F] B-18

※名称／メモの文字入力は、全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

: 登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

## ■ フォルダを選択する場合 (“自宅” はフォルダ選択をすることができません。)

- ① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

- ② 登録したいフォルダ (**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**) をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。

