

My ストッカーについて

My ストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3/WMA)/動画ファイル(MP4)/画像ファイル(JPEG)/Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※ My ストッカーの容量は約300 MBです。

※ GPSログを記録中に My ストッカーを表示すると、GPSログの記録を一時停止します。[F-13]

My ストッカーにコピーできるファイルについて

My ストッカーにコピーできるファイルは下記のとおりです。

	最大ファイル数
音楽ファイル(MP3/WMA)	500
動画ファイル(MP4)	400
画像ファイル(JPEG)	500
Gアプリ	40

※ 正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されない場合があります。

※ 最大ファイル数に達する、または My ストッカーの空き容量がなくなるとコピーできなくなります。

My ストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合により My ストッカーに記録できなかったファイル、消去したファイル、My ストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中に SDメモリーカードを抜く、本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは ACアダプターを外す、車のキースイッチを OFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。ファイルの消失や故障の原因となります。

- 車動作で操作を行う場合、シガーライターコードを使用し、必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 電池動作で操作を行う場合、内蔵電池が少なくなるとコピーや削除などの操作を行うことができません。必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。
- 一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、My ストッカーまたは SDメモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- My ストッカーまたは SDメモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
- My ストッカーのファイルを再生中にナビモードで SDメモリーカードを使用する操作はできません。
- My ストッカーへコピーするときに意図しない並び替えが発生し、希望の再生順序にならない場合があります。