

AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)／動画の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AVモードを終了してください。▶ P.83

1 各AVモードの再生画面で**現在地**をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。



2 AV同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※ **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。



(例) 現在地の地図画面(AV音量バー表示)



- | | |
|---|--|
| <p>① AV音量表示
音量を調整または消音にすると表示されます。</p> <p>② AVオフ ボタン
AVモードを終了します。</p> <p>③ － / ＋ ボタン
音量を調整します。
(－ : 小さくなる ＋ : 大きくなる)</p> | <p>④ 消音 ボタン
消音にします。
※消音中に 消音 または － / ＋ をタッチすると消音を解除します。</p> <p>⑤ ×閉 ボタン
AV音量バーを閉じます。</p> |
|---|--|

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。