

# テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることができます。(走行中は音声のみになります。)

※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

▶ P.83

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面\*



\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



## ① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② 電池マーク

内蔵電池の状態を表示します。▶ P.37

## ③ チャンネル番号、放送局名、番組名

※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

## ④ メニュー ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

## ⑤ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。▶ P.83

## ⑥ 電波マーク ボタン

データ放送画面を表示します。

※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

## ⑦ 選択ボタン

選局します。▶ P.89

※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

## ⑧ 番組 ボタン

番組表を表示します。

## ⑨ 音量 ボタン

AV 音量バーを表示します。▶ P.84

## ⑩ AV オフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

## ⑪ ワンセグ電波状態

## ⑫ 中継サーチ ボタン

中継・系列局サーチをします。

## ⑬ チャンネルリスト ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。▶ P.89