

ナビモード(VICS) [G1400VD]のみ

メッセージ表示	メッセージが出る原因	本機の動作および処置	ページ
受信局が変化しました。 情報を受信中です。	VICS情報(レベル1／レベル2) 表示中に受信周波数が変わり、FM 多重の情報を受信したが、表示可能 な情報ではない。	表示可能な情報が受信できるまで は、メッセージが表示されたままと なります。しばらく待っても表示が 変わらない場合は、放送エリア外に いるか、エリア内にいるが電波状況 が悪く、受信できない可能性があり ます。	—
情報の受信中です。	表示しようとしている情報が受信で きていない。(受信感度は良い)	受信できるまではしばらくお待ちくだ さい。	—
サーチ中は登録でき ません。	FM多重放送局のサーチ中に、周波 数設定画面の [未設定] を長くタッチ してプリセット登録しようとした。	サーチが完了して周波数が表示され たあと、周波数設定画面でプリセット 登録してください。	—
放送局は登録されて いません。	FM多重放送局をプリセット登録し ていないときに、周波数設定画面の [未設定] をタッチした。	あらかじめ、放送局をプリセット登録 しておかないと、この機能は働きま せん。	—
情報を受信していま せん。	受信エリア外にいる。	受信エリア外では、受信できません。	—
	受信エリア内にいるが、電波状況が 悪く、受信できない。	場所を移動してみてください。	—
	放送局のサーチ中に [文字情報] / [图形情報] をタッチした。	サーチが完了して周波数が表示され たあと、左記の操作をしてください。	—