

# 現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

## 1 メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

出発地から目的地までのおよその距離と合計料金を表示します。  
※有料道路を使用しない、または一部の有料道路などで料金不明な場合、料金は表示されません。



設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

### お知らせ

- ・全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ・ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。

## シミュレーション走行で確認する

設定したルートを擬似的に現在地(自車)マークが走行します。出発前にルートを確認するのに便利です。

## 1 メニュー → ルート → シミュレーション をタッチする。

：シミュレーション走行が開始されます。

※全ルート画面で シミュレーション をタッチしてもシミュレーション走行が開始されます。

## 2 シミュレーション走行を終えるには、 メニュー をタッチする。

タッチするたびに、  
[メニュー] (シミュレーション一時停止) → [メニュー] (シミュレーション早送り) →  
[メニュー] (シミュレーション再生) ← [メニュー] (シミュレーション一時停止) ←  
とボタンが切り換わります。



### お知らせ

- ・シミュレーション走行中、道路名を表示しなかったり、音声案内が遅れる、現在地(自車)マークが大きく移動するなどがありますが故障ではありません。
- ・シミュレーション走行中の動作は、実際のルート案内時の動作と異なります。（走行軌跡の表示などはしません。）
- ・シミュレーション早送り時は、音声案内や交差点拡大などはしません。