


## GPSログの記録をスタート／ストップする

1

**メニュー** → **情報** → **GPSログ** をタッチする。

：GPSログ画面が表示されます。

※GPSログが保存されている場合は、記録停止中に、最後に記録した日時と記録件数が表示されます。画面下には、使用領域と空き容量が表示されます。



2

**スタート** をタッチする。

：メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。

※メモリの空き容量がなくなった場合は、GPSログの記録が自動で停止します。


## GPSログを設定する

GPSログの記録間隔／保存形式を設定します。

1

**メニュー** → **情報** → **GPSログ** → **設定** をタッチする。

：GPSログ設定画面が表示されます。



2

GPSログの記録間隔( **5秒** / **10秒** / **30秒** )と  
GPSログの保存形式( **KML** / **NMEA** )を選択し、  
タッチする。

：選択したボタンが点灯します。

※お買い上げ時はGPSログの記録間隔 **10秒**、  
GPSログの保存形式 **KML** に設定されています。

