

エリア選局

現在地周辺のFM多重放送局のリストから、選択した放送局を受信します。

1

メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

エリア選局 をタッチする。

：エリア選局リスト画面が表示されます。



3

FM多重放送局を選択し、タッチする。

：周波数設定画面に戻り、リストで選んだFM多重放送局を受信します。

V
I
C
S
を
利
用
す
る