

Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず^①J-2をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。^②A-24

1 Myストッカーモードにし、

SDからコピー／**SDへコピー**をタッチする。

^①I-5

ボタン	内 容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



2 ファイル形式(音楽ファイル／画像ファイル／動画ファイル／Gアプリファイル)をタッチする。

※手順①で**SDへコピー**を選択した場合、**Gアプリファイル**を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合



3 コピーしたいファイルをタッチし、

コピーをタッチする。

：メッセージが表示され**はい**をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら**OK**をタッチしてください。

※手順②で**Gアプリファイル**を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、**コピー**をタッチしてください。

※**全コピー**をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

(例)音楽ファイルの場合



*印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト**をタッチして、全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・**アルバム**／**アーティスト**内のファイルを表示しているときに、**全コピー**をタッチすると、**アルバム**／**アーティスト**内のファイルのみを全てコピーします。