

テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。
 ※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることが可能です。(走行中は音声のみになります。)

※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

☞ P.74

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面*



*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



① **現在地** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② **電池マーク**

内蔵電池の状態を表示します。☞ P.35

③ **チャンネル番号、放送局名、番組名**

※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

④ **メニュー** ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

⑤ **AV** ボタン

AV選択画面を表示します。☞ P.74

⑥ **📶** ボタン

データ放送画面を表示します。
 ※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑦ **✓ / ▲** ボタン

選局します。☞ P.79
 ※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

⑧ **番組** ボタン

番組表を表示します。

⑨ **音量** ボタン

AV音量バーを表示します。☞ P.75

⑩ **AVオフ** ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

⑪ **ワンセグ電波状態**

⑫ **中継サーチ** ボタン

中継・系列局サーチをします。

⑬ **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。☞ P.79