

ナビモード(VICS) G1500VDのみ

メッセージ表示	メッセージが出る原因	本機の動作および処置	ページ
受信局が変化しました。情報を受信中です。	VICS 情報(レベル1/レベル2)表示中に受信周波数が変わり、FM 多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではない。	表示可能な情報が受信できるまでは、メッセージが表示されたままと なります。しばらく待っても表示が 変わらない場合は、放送エリア外に いるか、エリア内にいるが電波状況 が悪く、受信できない可能性があります。	—
情報の受信中です。	表示しようとしている情報が受信で きていない。(受信感度は良い)	受信できるまでしばらくお待ちくだ さい。	—
サーチ中は登録でき ません。	FM 多重放送局のサーチ中に、周波 数設定画面の 未設定 を長くタッチ してプリセット登録しようとした。	サーチが完了して周波数が表示され たあと、周波数設定画面でプリセット 登録してください。	—
放送局は登録されて いません。	FM 多重放送局をプリセット登録し ていないときに、周波数設定画面の 未設定 をタッチした。	あらかじめ、放送局をプリセット登録 しておかないと、この機能は働きま せん。	—
情報を受信していま せん。	受信エリア外にいる。	受信エリア外では、受信できません。	—
	受信エリア内にいるが、電波状況が 悪く、受信できない。	場所を移動してみてください。	—
	放送局のサーチ中に 文字情報 / 図形情報 をタッチした。	サーチが完了して周波数が表示され たあと、左記の操作をしてください。	—

テレビ(ワンセグ)

メッセージ表示	メッセージが出る原因	本機の動作および処置	ページ
受信できません。	放送エリア外にいる。	放送エリア外では受信できません。	—
	地形や周囲の構造物などの影響で受信 状態が悪い。	受信障害がある環境では放送エリア 内でも受信できない場合があります。	—
	パソコンや携帯電話などを使用して いる。	車内で使用している機器、無線機器の 使用を中止するか、本機から離して てください。 また、違法無線局などの影響を受け る場合があります。	—
	放送エリア内にいるが、受信できない。	一般社団法人デジタル放送推進協会 (Dpa) で公表されている放送エリア の目安は固定受信機を想定している ため、本機では放送エリア内でも受信 できない場合があります。	—