

交通情報の表示について


VICS 情報には、文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。
 ※ VICS 情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方のVICS 情報は表示されません。
 ※ 文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)はVICS 情報を受信しても自動的に表示されません。

FM 多重画面から各情報を表示させてください。☞ G-5


※ 下記の場合、本機で受信したVICS 情報が消去されます。

- ・ 本機の電源を切ったり、周波数を変更したとき
- ・ VICS 情報保存時間を経過したとき

文字表示(レベル1)



図形表示(レベル2)



VICSを
利用する

① ヘッダー文

FM 多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 目次内容

③ 目次選択ボタン

④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

⑦ ▼ / ▲

画面送り/戻しをします。

⑧ 規制情報(VICS 情報マーク)

☞ G-4

⑨ 駐車場マーク

☞ G-4

⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。
 ※ 赤色：渋滞 橙色：混雑

⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。