


項目	ボタン	内容	ページ
【ETCレーンの表示】	<b>する</b>	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。	H-9
	<b>しない</b> ☆	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】	<b>する</b> ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	H-9
	<b>しない</b>	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】*3	<b>する</b> ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	<b>しない</b>	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【VICSガイド】 G1500VD のみ	<b>する</b> ☆	ルート案内時にVICSの渋滞／規制情報がある区間に近づくと、音声で案内します。	-
	<b>しない</b>	VICSの渋滞／規制情報を音声で案内しません。	
【新旧ルート比較画面表示】 G1500VD のみ	<b>する</b> ☆	DRGS(ダイナミックルートガイダンスシステム)でルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示します。	H-10
	<b>しない</b>	新旧ルート比較画面を表示しません。	
【オートデモスタート】／ 【デモ】*4 (家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。)	<b>する</b>	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。*5	-
	<b>しない</b> ☆	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	<b>開始する</b>	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 3印…自動再探索の設定については、 H-18をご覧ください。

\* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

\* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

#### お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。