

# My ストッカーを初期化する

My ストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。  
消去したファイルは二度と復帰しません。

- 1 AV 選択画面で My ストッカーモードにし、  
**初期化** → **はい** → **はい** → **OK** をタッチする。

☞ I-2

： My ストッカーが初期化されます。



**お願い**

初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。