

地図を拡大／縮小する

1



地図画面で、画面の縮尺スケールをタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。

縮尺
スケール



2

 /  ボタンをタッチしてお好みのスケールにする。

■  ボタンをタッチした場合

：広域な地図を表示します。

■  ボタンをタッチした場合

：詳細な地図を表示します。

スケール表示
タッチすると選
択したスケール
で表示します。



拡大(詳細地図)



 ボタンをタッチ



 ボタンをタッチ



縮小(広域地図)



「こ
だけ
読ん
でも
使え
ます」

「地
図の
縮尺
スケ
ール」
／「地
図を
拡大
／縮
小す
る」

お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときは、「指定スケールの地図がありません。より広域の地図を表示します。」と表示し、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに  /  ボタンをタッチし続けます。お好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。縮尺スケールについては「地図の縮尺スケール」B-6をご覧ください。