

# 地図表示(方位)を切り替える

地図表示画面をワンタッチで切り替えることができます。

画面には、「北向を上」、「進行方向を上」、「3D地図」の3種類があります。

☞「メイン画面(地図)の設定を変える」F-6


「こ」  
「だ」  
「ら」  
「読」  
「ん」  
「で」  
「も」  
「使」  
「え」  
「ま」  
「す」

〔現在地を表示するには〕／〔地図表示(方位)を切り替える〕

1

地図画面の    ボタンをタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。



## ● 「3D地図」

進行方向は常に画面の上方向になります。



## ● 「北向を上」

地図の動きが気になるときは、北方向を上  
に固定できます。



## ● 「進行方向を上」

進行方向が常に上になるようにして、現在地  
(自車)マークと画面の向きを一致させることが  
できます。走行に合わせて地図が回転します。

