

## ■ 英数を入力する場合

## 例 「OK」と入力する場合



- 1 このボタンをタッチして、パレットを英数に変える。  
( **全英字** / **全数記** ボタン…全角  
 **半英字** / **半数記** ボタン…半角)
- 2 **O** を選び、タッチする。  
(画面上部に「O」があらわれる)
- 3 **K** を選び、タッチする。  
(画面上部に「K」があらわれる)

「**ここ**」  
「**だけ**」  
「**読**」  
「**ん**」  
「**で**」  
「**も**」  
「**使**」  
「**え**」  
「**ま**」  
「**す**」

「**文**」  
「**字**」  
「**の**」  
「**入**」  
「**力**」  
「**方**」  
「**法**」  
「**に**」  
「**つ**」  
「**い**」  
「**っ**」  
「**て**」