

コードで地点を探す


まっぐるコード(MGコード)

ガイドブックなどに掲載されているまっぐるコード(MGコード)から、周辺付近の地図を表示することができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**目的地** ボタンをタッチする。


: サブメニュー画面が表示されます。



2

次へ ボタンをタッチし、**まっぐるコード** ボタンをタッチする。

: まっぐるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、コードを入力し、

検索 ボタンをタッチする。

☞入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3**
(C-7)を参考にしてください。

: 周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

