

## エコドライブ情報を設定する

### 評価履歴を削除するには

- ① E-4手順 **1**、**2** に従って操作し、**履歴** ボタンをタッチする。  
：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




- ② 削除したい履歴を選び、タッチする。  
：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

#### ■ 全履歴を削除したい場合

**全削除** ボタンをタッチする。

エコドライブ評価履歴画面(例)



- ③ **削除** ボタンをタッチする。  
：選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴の詳細画面(例)



- ④ 設定を終わるには・・・  
**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。  
※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。