


登録地点のマークを変更する

1

メニュー ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

地点編集 ボタンをタッチする。

：地点編集画面が表示されます。



3

自宅 ボタンまたは地点をタッチする。

：自宅／登録地点情報画面が表示されます。

