



## ルート案内画面の設定を変える

- ② 盗難多発地点警告( **する** / **しない** ボタン) を選択しタッチする。

■ **する** ボタンをタッチした場合

：地図上に盗難多発地点(  )を表示します。

1 画面をタッチしてカーソル(+ )を  マークにスクロールする。

※地図のスクロール方法は「見たい地域を探す」 B-18をご覧ください。



：地図画面上に警告メッセージが表示されます。

□ 盗難詳細情報を確認する

①  ボタン(設定)をタッチし、

**施設の詳細** ボタンをタッチする。





：過去に盗難があった地点詳細情報が表示されます。



■ **しない** ボタンをタッチした場合

：盗難多発地点を表示しません。

### お知らせ

- 盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に適用しています。
- 盗難多発地点の  マークの表示は3段階で表示しています。最も盗難の危険が高い場合は赤色、次に盗難の危険が高い場合は黄色、盗難の危険が低い場合は青色で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点を目的地に設定した場合、ルート探索前に「目的地付近で車上ねらいなどが多発しています。貴重品は車内に置かないよう、ご注意ください。」というメッセージと音声の後にルート探索を開始します。目的地付近を走行すると「目的地付近で車上ねらいなどが多発しています。ご注意ください。」というメッセージと音声でお知らせします。
- 3D地図では  マークの表示はされますが、地図画面上に「車上ねらい多発地点」は表示されません。また、  ボタン(設定)をタッチして詳細情報を確認することもできません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示を切り替えてください。  
[  「地図表示(方位)を切り替える」 B-9