


現在地(自車)マークの位置を変更する

- 5** カーソル(-|-)の位置を確認し、必要であれば画面をタッチして修正する。




- 6** **セット** ボタンをタッチする。
: 方向修正画面になります。



- 7** 矢印をタッチして、現在地(自車)マークの方向を修正し、**セット** ボタンをタッチする。
: “現在地を修正しました”とメッセージを表示し、現在地画面に戻ります。

お知らせ

- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地(自車)マークの位置/方向がまちがっている場合は、必ず、修正してください。
- 現在地(自車)マークの位置/方位を修正する際の地図は“北向を上”の地図になります。
- 現在地(自車)マークの起動直後の走行は、北向を上にして表示されますが、走行を始めると正しい方向が表示されます。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。
- 地図画面をスクロールさせるには「「見たい地域を探す」B-18をご覧ください。