

スキャン画面について

スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などを行うことができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、


メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

1-2



操作ボタン表示画面



2 **スキャン** ボタンをタッチする。

：スキャン画面が表示されます。

メニュー画面



3 登録や再スキャンなどをする。



■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などで視聴エリアの変更（エリア変更）をした場合（現在地を移動し他地域にいる場合）でもすばやく自宅呼び出しをする（自宅登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す）ことができます。

① **自宅登録** ボタンをタッチする。

② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

スキャン画面(例)



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。