

基本表示の設定を変える

情報バーまたは地図画面に緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ

1 **メニュー** ボタンをタッチして、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **基本表示** ボタンをタッチする。

：基本表示設定画面が表示されます。



3 表示したい設定項目 (**する** / **しない** ボタン) を選択しタッチする。



4 設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

〔地図の色を変える〕

設定

〔基本表示の設定を変える〕