

## テレビ視聴

### 電源を入れる

電源 ボタン




**1** 電源 ボタンを押して、電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

**2** ワンセグ用ロッドアンテナをのばす。

**お願い** アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。




この部分を曲げて方向を調整することができます。方向を調整する場合★部分を持って調整しないでください。破損するおそれがあります。

### テレビ(ワンセグ)を見る

**お知らせ** 本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)をご覧になることができません。(音声のみになります。)

☞ 「走行中の操作制限について」A-28

テレビ(ワンセグ)画面(走行中)(例)



### ■ NAVI / 音楽再生画面 / 画像再生画面 / 動画再生画面 / Gアプリを表示している場合

☞ 「NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて」A-30

**お知らせ** 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。

☞ 「(視聴エリア変更をする)」G-9