

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。また、受信状態を確認することもできます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

「**選局する**」 G-13

2 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。

: メニュー画面が表示されます。



3 受信レベル ボタンをタッチする。

: 物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。



4 設定を終わるには…

「戻る」ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

お知らせ

- 受信レベル確認画面では本機の受信状態を(バーの長さと数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴ができるとは限りません。

受信レベル確認画面(例)

