

# 省電力の設定をする

電源が内蔵電池でタッチパネル操作をしていないときに、画面を自動的に消す／消さないと電源オフを自動的にする／しないの選択ができます。

**1** **モード** ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



**2** **省電力** ボタンをタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



**3** **画面消し** の設定をした場合

画面消しする時間 ( **1分** / **3分** ボタン ) をタッチする。

：タッチパネルの操作を1分または3分以上しなかったとき、自動的に画面が消えます。



■ **電源オフ** の設定をした場合

電源をオフにする時間 ( **5分** / **10分** ボタン ) をタッチする。

：タッチパネルの操作を5分または10分以上しなかったとき、自動的に電源がオフになります。

※時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、それぞれの **しない** ボタンをタッチしてください。

**4** 設定を終わるには・・・

**戻る** ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチする。

共通

〔明るさを自動切替機能について〕／〔省電力の設定をする〕