

バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっぷるコードのバージョンを見ることができます。

1

モード ボタンをタッチし、システム設定 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

バージョン ボタンをタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



3

戻る ボタンをタッチし、モード ボタンをタッチしてモード選択画面へ戻る。