

こんなメッセージが出たときは

共通

| メッセージ表示 | メッセージが出るとき | 本機の動作および処置 | 参考ページ |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------|
| “入力コードが正しくありません。” | 入力したセキュリティコードが、設定してあるセキュリティコードと違うとき。 | 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。正しいセキュリティコードを入力してください。 | L-11 |