

## 住所や電話番号から目的地を検索

住所または電話番号を入力して、本ソフトに収録されているデータから目的地を探ることができます。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約850万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。住所は、約3,500万件収録されています。

※個人宅の場合は、電話番号登録者の名字の入力が必要です。

☞ 「住所で地点を探す」C-4

☞ 「電話番号で地点を探す」C-7

## ハイブリッド検索

施設 50音で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「ジャンル」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。

☞ 「施設の名前で地点を探す [50音]」C-9



## おでかけ旅ガイド

パソコン上から指定Webサイト(おでかけ旅ガイド)にアクセスしてSDカードへ地点やルートを保存することができます。SDカードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。また、SDカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

☞ 「SDカードで地点を探す」C-29

☞ 「SDカードからルート探索をする」D-26

☞ 「SDカードから地点を登録する」E-22

## ビルの中の店舗を探す (テナント情報)

市街地図(詳12m/詳25m)から、ビルの中のテナント情報を確認することができます。施設(物件)にカーソルを合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。☞ (設定)をタッチし、設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチするとテナント情報を見ることができます。

☞ 「設定メニューについて」B-24

※データが収録されていない施設(物件)はカーソル(-)を合わせても名称は表示されません。

