

主な特徴

音楽再生	パソコンなどからSDカードに保存した音楽を再生し、聴くことができます。 [☞「音楽再生」H-1]
画像再生	パソコンなどからSDカードに保存したJPEG画像を見ることができます。 [☞「画像再生」I-1]
動画再生	パソコンなどからSDカードに保存した動画ファイル(MP4)を再生することができます。 [☞「動画再生」J-1]
共通	<p>セキュリティコード 3～8桁のセキュリティコードを設定することができます。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。 [☞「セキュリティコードを設定する」L-7]</p> <p>エコドライブ GPSの信号をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知すると音声とメッセージ表示でお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。 [☞「エコドライブ情報を設定する」E-5]</p> <p>3電源方式 電源は、車<12V車>のバッテリー、家庭用電源<AC100V、50Hz／60Hz>、内蔵電池を使うことができます。[☞A-21] ※家庭用電源を使う場合は、付属のACアダプターを使用します。</p> <p>フリップ式GPSアンテナ フリップを上げて、GPS衛星の電波を受信します。(☞A-11)</p> <p>ヘッドホン(出力)端子付 市販のヘッドホンで音声を聞くことができます。 ※走行中はヘッドホンから音声はできません。</p> <p>TFT カラー液晶ディスプレイ 高画質液晶を使用しているので、映像が見やすく、きれいです。</p> <p>GPSアンテナ端子付 別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続することができます。 [☞11、A-18、L-45]</p>