

# 電源の選択について

本機の電源を入ると、起動選択画面が表示されます。(セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力すると起動選択画面が表示されます。)

☞ **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入ると…** L-10)

起動選択画面



※パーキングブレーキ接続ケーブル接続時／内蔵電池使用時は、起動選択画面は表示されません。

## シガーライターコード(12V車対応)をご使用の場合

パーキングブレーキ接続ケーブルが未接続の場合は、起動選択画面が表示されます。

1

 をタッチする。

：NAVIモード画面またはラストモード\*画面が表示されます。

\*印…前回最後に選択していたモード画面



2

**電源** (🔌) を約2秒押しして電源を切り、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続する。

**お願い** パーキングブレーキ接続ケーブルを接続しないでメッセージ画面の **閉じる** をタッチすると、操作や機能が制限されます。

お車でご使用の場合は必ずパーキングブレーキ接続ケーブルを接続してください。

☞ 「動作について」 B-6

**お知らせ** 間違えて別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** (🔌) を押して電源を切り、再度 **電源** (🔌) を押して電源を入れ操作し直してください。