

地図表示(方位)を切り替える

地図表示画面をワンタッチで切り替えることができます。


画面には、“北向を上”、“進行方向を上”、“3D地図”の3種類があります。

☞「メイン画面(地図)の設定を変える」F-6

1

地図画面の    をタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。



●「進行方向を上」

進行方向が常に上になるようにして、現在地(自車)マークと画面の向きを一致させることができます。走行に合わせて地図が回転します。



●「3D地図」

進行方向は常に画面の上方向になります。



●「北向を上」

地図の動きが気になるときは、北方向を上固定できます。

