



地図スクロール(地図を動かす)





例 3D地図表示画面で地図を動かす場合

- 1** 画面をタッチする。
:  /  が表示されます。






- 2** 動かしたい方向の地図画面、
または  /  をタッチする。


動かしたい方向: タッチした方向にスクロールします。

-  :  (設定) を中心に右回転 (時計まわり) します。
-  :  (設定) を中心に左回転 (反時計まわり) します。



お知らせ

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
-  (設定) 近くをタッチすると低速で動き、離れた位置をタッチすると高速で動きます。
- 3D 地図表示画面で画面をタッチしたときの自転車マークは  になります。
-  (設定) をタッチすると、設定メニューが表示されます。

 「[設定メニューについて](#)」 B-24

お知らせ

地図画面を平面地図画面、3D 地図と切り替えるには「地図表示(方位)を切り替える」B-15を3D 地図時の角度調整をするには「3D 地図の角度を調整する」F-8をご覧ください。