

2画面表示にする

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。

おぼえておきたい基本操作

〔現在地から自宅までのルートを探索する〕／〔2画面表示にする〕

1

メニュー → 右画面をタッチする。

：選択画面が表示されます。

1-1



2

表示したい情報(〔エコドライブ〕／ルート情報)

／〔ハイウェイモード〕を選んでタッチする。

：現在地の地図画面に戻り、右画面に情報画面を表示します。

■ エコドライブを選択した場合

：画面の右側にアニメーションまたは、**eco DRIVE** が表示されます。

お知らせ

- カーマークがゴリラの場合、エコドライブ情報画面が変わります。
⇒「エコドライブ情報を設定する」E-5
- ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合、交差点拡大などを優先して表示します。
- エコドライブ評価を開始していない場合はメッセージが表示されるので「はい」をタッチすると、エコドライブ評価が開始されます。
- エコドライブ表示につきましては、⇒「エコドライブ情報を設定する」E-5をご覧ください。



エコドライブ(アニメーション画面)(例)